

## PROCESSUS FACILE EN 6 ÉTAPES

1. Filtrez la peinture avec le tamis.
2. Utilisez l'entonnoir pour remplir le contenant de produit avec de la peinture.
3. Diluez la peinture avec un peu d'eau ou de solvant selon le type de peinture.
4. Mélangez la peinture avant d'attacher le contenant de produit au pulvérisateur.
5. Retirez le filtre du tube plongeur pour la peinture au latex.
6. Testez la pulvérisation. Prévoyez quelques secondes pour que la peinture remonte dans le tube plongeur. Diluez davantage au besoin.

## MODE D'EMPLOI DU PULVÉRISATEUR

### REEMPLIR

Versez la peinture ou le liquide filtré dans le contenant de produit. Diluez selon les directives de dilution. Vissez le capuchon de sécurité en place. Secouez le produit avant d'attacher au pulvérisateur. Ne secouez jamais le pulvérisateur lorsque le contenant du produit est attaché au pulvérisateur.

### ATTACHER

Fixez bien fermement le tube plongeur dans le fond du pulvérisateur. Retirez le filtre au bas du tube plongeur pour les peintures au latex et les peintures épaisses. Attachez le contenant du produit dans le coupleur en tournant dans le sens antihoraire.

### PULVÉRISER

Faites un essai de pulvérisation sur une chute. Prévoyez suffisamment de temps pour que le produit circule vers le haut dans le tube plongeur et par la buse. Ajoutez davantage de diluant au besoin. Retirez le filtre au bas du tube plongeur pour les peintures plus épaisses. Ne secouez pas l'appareil. L'unité d'alimentation est ventilée et il faut donc effectuer la pulvérisation à un angle entre 90° et 45° sinon l'appareil ne fonctionnera pas.

### DILUER

Diluez les peintures et les produits de finition en utilisant les instructions fournies par le fabricant. Suivez le guide de dilution situé à l'arrière de l'emballage, si les instructions du fabricant ne sont pas disponibles. Vérifiez que le produit est dilué et mélangé avant d'attacher le contenant à l'unité d'alimentation. Si vous pulvérisez des peintures au latex ou des peintures très épaisses, retirez le filtre du bas du tube plongeur.

### BLOCAGE

Si l'unité se bloque ou crachote lors de la pulvérisation, gardez votre doigt sur l'embout rouge dans le bouton et enfoncez le bouton pendant une seconde (vous verrez des bulles dans le liquide lorsque l'appareil se désobstrue). Retirez le filtre du bas du tube plongeur et jetez-le. Pulvérisez de l'eau ou des solvants à travers le pulvérisateur pour nettoyer l'appareil. Si cela ne débloque pas l'unité, remplacez le bouton parce qu'il se peut que le produit ait séché dans le bouton.

### POURQUOI L'APPAREIL DEVIENT-IL FROID

Si les unités d'alimentation Preval deviennent trop froides après une pulvérisation continue, vous pourriez constater une baisse de puissance ou une projection en gouttes. Pulvérisez à température ambiante pour obtenir les meilleurs résultats. Laissez reposer l'appareil jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant d'essayer de pulvériser à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, enveloppez l'appareil dans une serviette chaude pour continuer à pulvériser.

### NETTOYAGE

Retirez l'unité d'alimentation du contenant immédiatement après l'utilisation. Rebouchez et rangez le liquide inutilisé. Nettoyez l'unité d'alimentation en pulvérisant de l'eau ou des solvants et en pulvérisant jusqu'à ce que ce soit propre. Si vous réutilisez le contenant du produit, nettoyez avec le même diluant que celui utilisé pour nettoyer la soupape.

**REMARQUE :** L'unité d'alimentation est ventilée. Ne penchez pas à plus de 45° sinon le liquide coulera de l'évent et cela empêchera une performance efficace. Si vous secouez l'appareil cela interrompra la performance pendant 15 secondes. Si ceci se produit, laissez reposer l'appareil pendant au moins 1 minute. Ne secouez jamais le pulvérisateur avec le contenant du produit attaché au pulvérisateur.

